## •

無線LANアダプター

本紙では、無線LANアダプター(WN-G54/US)をセットアップし、無線 LANアクセスポイントと通信するまでの方法を説明しています。



### お使いのパソコンを確認してください

パソコンにUSBポートとCD-ROMドライブがあることを確認してください。

※本製品は、USB 2.0/1.1の各インターフェイスに対応します。USB 2.0環境での動作は、弊社製USB 2.0 インターフェイスおよびIntel社製チップセット搭載パソコンのUSB 2.0インターフェイスにて確認を行 っております。(お使いの各OSにより、ドライバが必要な場合があります。詳しくは別紙【必ずお読みくださ い】をご覧ください。)その他のインターフェイスとの動作対応については、各インターフェイスメーカー にお問い合わせてください。



- ●対応OSは、Windows XPとWindows 2000です。
- ●無線USBアダプターは、無線LANをご利用になるパソコンへ挿入します。パソコン以外で のご利用で生じた損害、トラブルに関しては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。
- ●無線USBアダプターをインストールする前に、無線アクセスポイント(またはルーター)の 取扱説明書を参照して、あらかじめ設置をしておいて
- ●無線USBアダプターは本紙によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付 しておりません。より詳しい設定方法や取りはずし方については、WN-G54/USサポート ソフトCD-ROMに収録されているWNシリーズオンラインマニュアルをご覧ください。 (オンラインマニュアルの見かたについては、別紙の[必ずお読みください]をご覧くだ さい。)
- ●省電力モード(スタンバイ、レジューム、ハイバネーション)には対応しておりません。 ●USB2.0Host Controller搭載の機種をご使用の場合に「Windows XPホットフィックス -KB822603」をインストールしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWeb

インストールします

サイトより入手できます。





### ここではまだ本製品を挿入しないでください。

下記の作業は、無線LANアダプターをパソコンに挿入しない状態で行います。 無線LANアダプターの接続は、下記の作業中に行います。 ※無線LANアダプターを挿入してしまった場合は、オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

 Windowsを起動します。 管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザーでログインします。

❷ WN-G54/USサポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセッ トします。

🔞 メニュー画面が表示されますの で[クイックセットアップ]をク リックします。

※画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開 き、CD-ROMをダブルクリックします。



△ [開始]ボタンを クリックします。



⑤ 表示された画面で[インストール] □ DATA ウイックインスト をクリックします。 このあと表示される注意の内容を ご確認ください。



⑥「USBポートに製品を挿してください」と表示されたら、本製品をパソ コンのUSBポートに奥までしっかりと挿入します。







USBポートが複数の場合、インストール時に本製品を挿入したUSBポート以外では 認識されません。他のUSBポートで使用する場合は、再度ドライバのインストールが

7 インストール中に他の操作をし ないでください。「インストール が終了しました」と表示された ら、[OK]ボタンをクリックしま



② 次に、設定ユーティリティ(クイック コネクトNEO)をインストールしま す。画面の指示にしたがってインス トールしてください。



●WindowsXP/2000でインストールに失敗した場合は、 管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログインしていないこと が考えられます。管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログイン してインストールしてください。

## インストール状態を 確認します




Windows XPの場合

1 [スタート]をクリックし[マイコ ンピュータ]を右クリックして[ プロパティ]をクリックします。




Windows 2000の場合

●[マイコンピュータ]を右クリッ クし[プロパティ]をクリックし ます。



🙋 [システムのプロパティ]画面が表示されますので、[ハードウェア] タブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックします。

▼Windows XP SP1以前、Windows 2000の場合



▼Windows XP SP2の場合



🕙 [デバイスマネージャ]画面で[ネットワークアダプタ]をダブルクリッ クします。

①ダブルクリック 2ここを確認

●ここを確認

[ネットワークアダプタ]の下に[I-O DATA WN-G54/US Wireless LAN Adapter] と表示されていることを確認します。その頭に[!]マークが表示されていないことも確 認します。確認できたら右上の[×]ボタンをクリックして画面を閉じます。



●[I-O DATA WN-G54/US Wireless LAN Adapter]が無い場合は… ●頭に[!]マークがある場合は… →別紙の[必ずお読みください]をご覧ください。









# アクセスポイントと 通信する

アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。

② 本製品のランプが点灯/点滅していることをご確認します。



- ●ランプが消灯している場合は… →別紙の[必ずお読みください]をご覧ください。
- ❸ 画面右下のタスクトレイ上のクイックコネクトNEOのアイコンを ダブルクリックします。

ダブルクリック

⑷ [>>]ボタンをクリックし、[新規]ボタンをクリックします。 ⇒[無線LAN設定ウィザード]が開きます。


●[新規]ボタンがクリックできない場合は…




**哗** 接続 ○ 再検索 通信規格「モード」暗号化「 ②クリック 編集 新規 )削能 閉じる くく

**⑤** [接続するアクセスポイント を自動検索して設定する]を 選択し、[次へ]ボタンをクリ ックします。

閉じる



6 設定済みの無線アクセスポ イントが検索されますの で、選択し[次へ]ボタンを クリックします。





●接続先が見つからない場合は… →別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。

🚺 暗号化設定をします。 お使いのアクセスポイントの暗号 化設定をご確認の上、[暗号化方法] と[暗号キー]を入力してください。 【WPA-PSKで暗号化する場合】、 【WEPで暗号化する場合】をご覧 ください。



### 暗号化しない場合


1 暗号化方法 「なし」を選択します。

暗号化しなくても使用できますが、セキュリティ向上のため、 暗号化することをおすすめします。

WPA-PSKで暗号化する場合	
1 暗号化方法	
WPA-PSK(TKIP)	TKIPを使用して暗号化します。
WPA-PSK(AES)	TKIPより高度なAESを使用して暗号化します。
2 暗号キー	
ASCII (8~63文字)	アクセスポイントと同じPre Shared Keyを人力します。 (半角英数字で8~63文字で人力します。)
16進数(64文字)	アクセスポイントと同じPre Shared Keyを人力します。 (0~9、A~Fで64文字人力します。)



③ 設定内容を確認し、[作成時に 設定を有効にする]にチェック を付けて、[作成]ボタンをクリ ックします。



これで無線アクセスポイントと通信できます。



●Microsoft社のWindows® Connect Nowは、USBメモリーなどで無線LANの設定を他 の無線LAN機器に設定する技術です。クイックコネクトNEOで[WCN UFDを作成する] にチェックを付け、USBメモリーに無線LAN設定を作成すれば以下の機器で簡単に無線 LAN設定ができます。

·Windows Connect Now対応の無線LAN機器(アクセスポイントやプリンターなど) 弊社製品例:WN-APG/R

・ Windows XP SP2以降の無線LAN搭載機種
・ クイックコネクトNEO対応の弊社製無線LANアダプター(WN-AG/US、WN-AG/CB3、 WN-G54/CB3など)

クイックコネクトNEOでのWindows Connect Nowのご利用方法については、サポート ソフトCD-ROMのオンラインマニュアル内【USBメモリーを使ってセキュリティ設定をす る】をご覧ください。



デジタルライフの夢を拡げる 2005.3.22 発行



